

WGP 705

Primer per sottofondi in vetro



Descrizione breve

Il primer WGP 705 è una mano di fondo utilizzata come legante tra i sottofondi in vetro e le soluzioni di impermeabilizzazione o i rivestimenti a spessore WestWood.

Materiale

Primer monocomponente a base di acrilato contenente solventi

Caratteristiche e vantaggi

- Ottimo potere legante tra i sottofondi in vetro e i sistemi successivi WestWood
- Facile lavorazione

Ambiti d'impiego

WGP 705 è una mano di fondo utilizzata come legante tra i sottofondi in vetro e le soluzioni di impermeabilizzazione o i rivestimenti a spessore WestWood.

Non sono invece idonei per l'applicazione tutti gli altri prodotti (p.e. primer, sigillatura, stucco, malta).

Formato di consegna



1,00 kg WGP 705


Tonalità

Il primer WGP 705 non è pigmentato

Magazzinaggio

Conservare i prodotti in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo nella confezione originale sigillata a tenuta d'aria. Durata minima di conservazione di 6 mesi nella confezione sigillata. Evitare l'esposizione alla radiazione solare diretta anche in cantiere. Dopo il prelievo di parte del prodotto, chiudere di nuovo la confezione a tenuta d'aria.

Condizioni per la lavorazione



Temperature

La lavorazione può essere effettuata all'interno dei seguenti intervalli di temperatura.

Prodotto	Intervallo di temperatura, in °C		
	Aria	Sottofondo	Materiale
WGP 705	da + 3 a + 35	da + 3 a + 50*	da + 3 a + 30

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra il punto di rugiada dell'aria ambiente durante la lavorazione e l'indurimento.

Umidità

L'umidità relativa dell'aria deve essere ≤ 90%.

La superficie da rivestire deve essere asciutta e priva di ghiaccio.

Fino all'indurimento, la superficie non deve divenire umida.

Per informazioni sulla preparazione corretta del sottofondo, consultare il relativo manuale.

WGP 705

Primer per sottofondi in vetro

Tempi di asciugatura

Temperatura	Tempo di asciugatura WGP 705
30 °C	min. 1 ora
20 °C	min. 2 ore
10 °C	min. 3 ore
3 °C	min. 4 ore

Consumo

0,15 - 0,2 kg/m²

Dati tecnici

Densità: 1,00 g/cm³

Lavorazione del prodotto



Dispositivi e attrezzi di lavorazione

Applicazione con:

- rullo di pelo (con trattamento anti-pilling)
- pennello

Preparazione del sottofondo

Prima di iniziare, sfregare la superficie in vetro con il detergente WestWood e con un panno anti-pilling.

Miscelazione

Prima di iniziare, mescolare o agitare bene il primer.

Applicazione

Applicare il primer in modo uniforme sul sottofondo con un rullo per sigillatura. Evitare accumuli di materiale soprattutto negli angoli e rimuovere eventualmente il materiale superfluo con un pennello per far sì che il prodotto abbia la stessa altezza ovunque.

Rivestire con i prodotti WestWood entro 24 ore dall'applicazione.



Pulizia

Durante le pause o al termine dei lavori, pulire a fondo gli attrezzi con il detergente Weplus. La pulizia può essere effettuata con un pennello. Riutilizzare gli attrezzi solo dopo l'evaporazione completa del detergente.

Avvertenza di pericolo e consigli per la sicurezza

Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Avvertenza generale

Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

Ultimo aggiornamento: 16/07/2015